


1. Monter silikonringen rundt porselenfatets forhøyning. Silikonringen holder springformen helt tett inntil fatet, og gjør den lekkasjesikker. Silikonringen tåler å brukes i stekeovnen og kan rengjøres i oppvaskmaskin.

Assemble the silicone ring around the trays platform. The ring held springform tight and prevents liquid from leaking out of spring-form. The silicone rim can be used in oven and is dishwasher safe.

2. Plasser fatet slik kanten med låsen er utenfor bord eller kjøkkenbenken. Ta tak i den markerte kanten under den svarte låsen, og trekk låsen utover **side for side** mens du holder på lokket. Roter og gjenta på alle 3 låser.

Place tray so rim with locker points outside edge of table or counter. Grip the marked brim underneath the black locker, and pull outward **side for side** while you keep a hand on the lid. Rotate and repeat on all 3 lockers.



3. Vent ca 30 sekunder før du fjerner lokket, slik vakuum løsner.

Wait ca 30 seconds before removing lid, so that vacuum cut loose.